



Инструкция по эксплуатации. Сейф гостиничный Н-1

Закрытие сейфа

1. Положите вещи в сейф.
2. Проведите картой, магнитной полосой вверх, вдоль сканирующей линии.
3. Дождитесь загорания красной кнопки.
4. Потяните дверь, чтобы убедиться, что дверь закрыта.

Открытие сейфа

1. Проведите картой, магнитной полосой вверх, вдоль сканирующей линии.
2. Когда загорится зеленая кнопка – дверь открыта.

Предупреждение

1. Не кладите карту, которую используете при открытии и закрытии сейфа внутрь сейфа.
2. Отель не несет ответственность за пропажу вещей из сейфа.
3. В случае возникновения проблем при эксплуатации сейфа обращайтесь к администратору.
4. При выписке из гостиницы, пожалуйста, оставьте сейф открытым.

*По всем вопросам, связанным с обслуживанием сейфа,
обращайтесь в Сервисную Службу компании «Евросейф»:
тел.: (495) 739-05-39, факс: (495) 777-48-85, www.safe.ru*